

Manuel utilisateur



Sommaire

Mises en garde	3
Présentation de l'appareil.....	4
Description des boutons.....	5
Contrôle de l'énergie et charge de la batterie.....	6
Mise en veille de l'écran.....	6
Connexion avec des ordinateurs et transfert de données	6
Fonctions des touches sur l'interface Android™ 4.0.....	6
Applications et raccourcis installés	7
Configuration du système	9
Wifi	9
Paramètres WI-FI étendus.....	9
Son.....	9
Affichage	10
Stockage	10
Applications	10
Comptes & synchro	10
Services de localisation.....	10
Sécurité.....	10
Langue & saisie	10
Sauvegarder & réinitialiser	10
Date & heure.....	10
A propos de la tablette.....	10
Configuration technique.....	11

Mises en garde

Ce manuel utilisateur contient des remarques et des informations importantes concernant la sécurité sur l'utilisation correcte de votre tablette. Veuillez suivre attentivement les instructions du présent manuel :

- Avant la première utilisation, nous vous conseillons vivement de charger totalement la batterie. Pour cela il suffit de brancher la tablette à l'aide du chargeur fourni jusqu'à ce que le niveau de chargement soit à 100% puis de redémarrer la tablette.
- Tenir l'appareil à distance de lieux présentant des températures, une humidité élevées ou poussiéreux.
- Évitez en particulier de laisser l'appareil en été dans la voiture fenêtres fermées.
- Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil car il risque d'être détérioré.
- L'autonomie en veille peut varier en fonction des intempéries.
- Nous ne sommes pas responsables des pertes de données dues à des dommages aux produits, aux réparations ou autres raisons.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Sinon, toute prétention à la garantie sera exclue.
- N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer l'écran, utilisez seulement un chiffon sec.

Présentation de l'appareil



1. Bouton marche / arrêt
2. Prise casque
3. Bouton menu
4. Bouton volume + et -
5. Bouton accueil
6. Emplacement carte Micro SD
7. Microphone
8. Prise Micro HDMI
9. Prise USB
10. Prise USB OTG
11. Prise secteur
12. Hauts parleur
13. Appareil photo frontal
14. Appareil photo dorsal

Description des boutons

Boutons de volume :

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume sonore de la tablette.

Bouton marche / arrêt :

Maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 secondes pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton pour activer ou désactiver le mode veille.

Bouton menu :

Pour ouvrir le menu contextuel de l'application en cours d'utilisation.

Bouton accueil :

Permet de revenir au bureau d'accueil à tout moment.

Contrôle de l'énergie et charge de la batterie



L'icône de charge de la barre d'état indique le niveau de charge de la batterie.

Si la charge est trop basse l'appareil s'arrête automatiquement.

Si l'affichage signale une charge basse, utilisez le bloc d'alimentation ou la prise USB connectée à un ordinateur pour charger l'appareil.

Le temps de charge est d'environ 4 heures.

Mise en veille de l'écran

Dès que l'appareil reste inutilisé pendant le temps défini ou si vous appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche, l'écran s'éteint automatiquement et l'écran est mis en veille.

L'écran se réactive en appuyant brièvement sur le bouton de mise en marche. Pour le déverrouillage, déplacer sur le bouton de verrouillage dans la direction indiquée.

Connexion avec des ordinateurs et transfert de données

La JMI Tab est équipé d'un port USB High Speed 2.0. Après avoir raccordé un ordinateur à l'appareil, l'icône apparaît dans la barre d'état en bas à droite



Fonctions des touches sur l'interface Android™ 4.0

Touche Accueil




Permet de revenir à l'écran de démarrage et au bureau associé.

Touche menu



Permet d'ouvrir les options de l'application en cours d'utilisation ou les options du bureau lorsqu'aucune application n'est lancée.

Touche Retour



Permet de revenir au menu précédent ou à la page précédente de l'application en cours d'utilisation.

Touche menu des applications



Permet de visualiser toutes les applications installées sur votre tablette et de les lancer.

Icône de signal WI-FI



Permet d'indiquer une connexion Wifi disponible. En pressant cet icône, les options Wifi apparaissent.

Applications et raccourcis installés

ApkInstaller

Cette application permet d'installer des applications ne pouvant pas être directement installé par Google Play Store.

Market / Play Store

Le Google Play Store vous donne accès à des milliers d'applications gratuites et payantes.

Explorateur

L'application Explorateur permet d'accéder aux fichiers stockés sur votre tablette, votre cartes Micro-SD ou la clé USB. Vous pouvez ouvrir tous les types de documents par simple touché.

Navigateur Internet

Le navigateur internet vous permet d'accès à Internet via votre connexion Wifi. Ce navigateur est le navigateur par défaut d'Android™ 4, vous pouvez également installé tout autre navigateur via le Play Store.

E-Mail

Cette application permet de consulter, éditer et envoyer des E-mails. Il suffit de configurer votre compte et l'application se charge de synchroniser tous vos mails.

Google Mail

Google Mail vous permet de consulter vos mail GMail depuis votre tablette, tout comme l'application E-Mails, Google Mails se charge de synchroniser votre compte.

Google Maps

Cette application vous permet de visualiser les cartes routières ou les images satellites d'un lieu mais aussi de planifier un itinéraire.

Calendrier

L'application Calendrier offre un accès direct à vos tâches définies dans votre compte Google. La synchronisation se fait automatiquement par votre accès Wifi.

Calculatrice

Horloge

Paramètres

Ce raccourci vous permet d'accéder directement à la configuration de votre tablette.

Enregistreur

Vous offre les fonctions d'un dictaphone⁴

Lecteur de vidéos

Galerie

Cette application vous permet de gérer vos images et vos vidéos, elle permet également de synchroniser vos albums Picasa.

E-Book

Cette application vous permet de gérer, lire et installer des livres sur votre tablette.

Affichage

Contiennent la clarté, l'orientation automatique de l'écran (Accéléromètre), animations et le temps de mise en veille de l'écran (temporisation), possibilités de mise en veille de l'écran après :

15, 30 secondes, 1, 2 10 ou 30 minutes.

Si, par exemple, vous choisissez 30 secondes, l'écran s'éteint au bout de 30 secondes d'inutilisation et le verrouillage d'écran s'active. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour réactiver l'écran. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut afin de supprimer le blocage de l'écran.

Stockage

C'est ici que s'affiche la mémoire actuellement utilisée. Touchez « Enlever la carte SD » pour retirer la carte Micro-SD/TF en cours de fonctionnement.

Applications

Vous pouvez gérer ici vos applications et déterminer si les applications d'autres sources peuvent être installées en dehors de Google Play Store.

Comptes & synchro

Paramètres généraux de synchronisation

1. Données d'arrière-plan

2. Synchronisation automatique

Administration des comptes : Administration des comptes utilisateurs

Services de localisation

Vous pouvez activer la localisation automatique.

Sécurité

De même, vous pouvez définir les mots de passe de sécurité pouvant empêcher que des personnes non autorisées accèdent à votre JMI Tab.

Langue & saisie

Définissez la langue du système et la méthode de saisie.

Sauvegarder & réinitialiser

Sauvegarder mes données : Vous pouvez déterminer ici si les divers paramètres doivent être sauvegardés sur des serveurs Google.

Touchez « Retour au réglage usine » pour réinitialiser l'appareil.

Tous les paramètres, les applications que vous avez installées et les données présentes dans la mémoire interne sont supprimées.

Date & heure

Si votre réseau ne permet pas de réglage automatique de l'heure, vous pouvez définir manuellement l'heure, le fuseau horaire et la date après avoir désactivé le réglage automatique.

A propos de la tablette

Vous pouvez vérifier les valeurs internes comme la version du système d'exploitation, le niveau de charge, l'intensité du signal du réseau mobile etc.

Configuration technique

Modèle :	Android 4.0
Processeur :	Rockchip 3066 1,6Ghz
Système d'exploitation :	Android 4.0.4
Mémoire vive :	1Go DDR3
Disque dur :	16Go Flash
Extension de mémoire :	Micro SD jusqu'à 32Go
Affichage :	IPS 4 :3 Capacitif, Multi Touch 10 points
Résolution :	1024x768 pixels
G-Sensor :	MMA8452Q
Appareil photo :	Frontal : 2Mpixels, Dorsal : 2Mpixels
Batterie :	8000mAh, 5V, 2A
Wifi :	802.11b/g/n
Micro :	Oui
Récepteur FM :	Oui
Bluetooth :	2.0
Entrées/Sorties :	1 prise chargeur, 1 prise casque, 1 connecteur Micro SD, 1 port USB Host et 1 port USB OTG, Micro HDMI